

**ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΟ (ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1. Να έχει εύρος μετρήσεων από 0,2 έως 4.0 McFarland.
2. Να λειτουργεί με μπαταρία ή ρεύμα (θα προτιμηθεί με το ρεύμα)
3. Να είναι με οθόνη με ψηφιακές ενδείξεις.
4. Να μπορεί να μετράει την θολερότητα κατευθείαν από το σωληνάριο RIA ή από πλαστικό κωνικό – ούρων, όπου θα παράγεται το εναιώρημα.
5. Να είναι μικρό με βάρος < από 1kg.

